

aircurl AC 3

petra®
electric



- ① **D** **Gebrauchsanweisung**
- ② **GB** **Instructions for use**
- ③ **F** **Mode d'emploi**
- ④ **I** **Istruzioni per l'uso**
- ⑤ **E** **Instrucciones de uso**
- ⑥ **NL** **Gebruiksaanwijzing**

Gebrauchsanweisung

petra[®]
electric

Vor dem Benutzen

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.

Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.

Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Technische Daten

Nennspannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: 140 W

Schutzklasse: II

Sicherheitshinweise

- **Achtung!** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Bädewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten, benutzen oder ablegen. Gefahr besteht auch bei ausgeschaltetem Gerät. Deshalb stets den Netzstecker ziehen, wenn der Frisierstab nicht benutzt wird.
Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmerstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen.
- Gerät nur an Wechselstrom - mit Spannung gemäß Typenschild - an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Den Netzstecker nicht an der Leitung oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Gerät nicht an tropfnassen Haaren oder an Kunststoffhaaren anwenden. Vor der Anwendung Haare frottieren.
- **Vorsicht**, die Bürste wird heiß. Nur vorn, an der Bürstenkappe anfassen.
- Die Luftansaugöffnungen nicht durch Kleidung, Haare oder Hände abdecken.
- Das Gerät auch zum kurzzeitigen Ablegen ausschalten.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
 - Gerät oder Netzkabel beschädigt ist
 - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
 In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
- Der Netzstecker ist zu ziehen:
 - bei Störungen während des Betriebes
 - vor jeder Reinigung und Pflege
 - nach dem Gebrauch.
- Gerät zum Reinigen nicht in Wasser tauchen.
- Zum Aufbewahren des Gerätes die Zuleitung nicht



- knicken und nicht straff um das Gerät wickeln.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.
Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Inbetriebnahme

Den Netzstecker in die Steckdose stecken und das Gerät einschalten. Der Frisierstab ist sofort betriebsbereit.

Jeweils eine Strähne mit dem Frisierstab vom Ansatz her durchbürsten und dann von den Haarspitzen aus fest auf die Bürste aufwickeln. Nach kurzer Verweilzeit im warmen Luftstrom das Gerät ausschalten und das Haar ausrollen, ohne es zu spannen.

Werden die Lufteintrittsöffnungen abgedeckt oder sind sie mit Haaren zugesetzt, wird die austretende Luft zu heiß, und der Überhitzungsschutz schaltet das Gerät ab. Sollte dieser Fall einmal eintreten, das Gerät ausschalten. Nach ca. 5 Minuten ist der Frisierstab wieder betriebsbereit. Zuvor bei Bedarf das Gerät bei gezogenem Netzstecker reinigen.

Reinigung und Pflege

Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen.
Nach Benutzung das abgekühlte Gerät von Haaren befreien. Das Gerät keinesfalls in Wasser tauchen, nur mit einem feuchten Tuch abwischen und trockenreiben.

Garantie-Information

Für unsere Geräte übernehmen wir gegenüber dem Endkunden, eine 24-monatige Haltbarkeitsgarantie. Sie beginnt mit dem Kauf des Gerätes durch den Endkunden und gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbelegs direkt gegenüber unserem zentralen Kundendienst geltend zu machen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch, sowie unterbliebener Pflege und Wartung.
Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche Ansprüche wegen Mängeln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.



Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2005/32/EG.

petra[®]
electric

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten

abgegeben werden.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Änderungen vorbehalten.

 Instructions for use

petra[®]
electric

Before Using

Read the instructions carefully. They contain important notes for the use, safety and maintenance of the appliance.

Keep them in a safe place and transfer them to a possible succeeding user.

Only use the appliance for the purpose mentioned in these instructions.

When using pay particular attention to the following safety advice.

Technical Data

Rated voltage:	230 V 50 Hz
Power consumption:	140 watts
Protection class:	II

Safety Advice

- **Attention!** Never use or store this appliance near bath tubs, wash-basins or other receptacles containing water. Danger exists also when the appliance is switched off. Therefore, always unplug the appliance when it is not used.
It is recommended to install protection against fault current with a safety device of not more than 30 mA in the circuit of the bathroom. Please consult your electrician.
- This appliance is not meant to be used by persons (including children) with reduced physical, sensorial or mental capacities or in absence of the necessary experience and/or knowledge - unless they are supervised by a person responsible for their safety and from whom they get instructions on how to use the appliance.
- Keep out of reach from children.
- Do not pull out the plug by the cord or touch it with wet hands.
- Do not use the appliance for dripping wet or synthetic hair. Before using rub your hair dry with a towel.
- **Attention**, the brush will become hot. Only touch it at the front, at the cap of the brush.
- Do not cover the air intake by clothes, hair or hands.
- Always switch off the appliance, even when you put it down for a short period.
- If the following happens do not use the appliance and unplug it immediately:
 - the appliance or the mains cable is damaged
 - any defect after the appliance has accidently dropped or something similar is suspected.
 In these cases have the appliance repaired.
- Disconnect the appliance in these situations:
 - any malfunction during operation
 - prior to cleaning and maintenance
 - after use.
- Do not immerse the appliance in water.
- When storing the appliance do not bend the connection cord nor wind it round the appliance tightly.
- In the case of misuse, wrong handling or incorrect repair no liability will be taken for possible damages. Claims under guarantee are also excluded in such cases.
- The appliance is not designed for commercial purposes.



- In case the cord of this appliance is damaged, it has to be replaced by an authorised service agent of the manufacturer or a person having similar qualifications. Substantial dangers for the user can appear from inappropriate repairs.

Putting into operation

Plug the mains plug into the socket and switch the unit on. The aircurl is ready for use immediately.

Use the curler to brush through one strand of hair from the ends. After a short time in the hot air stream, switch the unit off and uncurl the hair without pulling it.

When the air outlets are covered or when they are blocked with hair the outcoming air will be too hot and the overheating protection switches off the appliance. In this case switch off the appliance. After about 5 minutes the cool curl can be put into operation again. If necessary, clean before the appliance when unplugged.

Cleaning and maintenance

Before cleaning always unplug the appliance.

After using let the appliance cool down and clean it from hair. Never immerse the appliance in water, clean it with a damp cloth only and rub dry.

For UK use only

- This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric shock.

- The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following instructions:

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

blue: Neutral

brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black,
- the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Do not connect any wire to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol , or coloured green or green and yellow.

- If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 3 A fuse conforming to BS 1382 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected by a 5 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board. If in doubt - consult a qualified electrician.
- Never use the plug without closing the fuse cover.

petra[®]
electric



The appliance complies with the European directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2005/32/EC.



At the end of its lifetime this product must not be disposed of through the normal domestic waste, but it should be handed to an assembly point for the recycling of electrical and electronical appliances. You can inquire about details at the local administration.

Subject to technical changes.

(F) Mode d'emploi**petra**
electric**Avant usage**

Lire attentivement le mode d'emploi. Il comprend des indications importantes pour l'utilisation, la sécurité et la maintenance de l'appareil.

Il doit être soigneusement conservé et remis le cas échéant à des utilisateurs ultérieurs.

L'appareil ne doit être utilisé que pour une destination prévue conformément à ce mode d'emploi.

Respecter les indications de sécurité lors de l'utilisation.

Spécifications techniques

Tension nominale: 230 V 50 Hz

Puissance absorbée: 140 W

Classe de protection: II

Indications de sécurité

- **Attention!** Ne pas poser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un autre récipient contenant de l'eau. Le danger persiste lorsque l'appareil n'est pas en fonction. Veuillez pour cette raison toujours débrancher le fer à boucler lorsque vous ne l'utilisez pas.
Le montage d'un dispositif de protection par courant de défaut possédant un courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30mA dans l'installation de la maison offre une protection supplémentaire. Demandez à votre électricien.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (inclus les enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou à défaut un manque d'expérience et/ou de connaissance - sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils reçoivent de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Bien veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
- Ne pas brancher la prise ou la débrancher avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser le fer à boucler pour des cheveux en matière synthétique ou lorsqu'ils sont mouillés. Les essuyer auparavant.
- **Attention**, la brosse devient chaude. Ne la toucher qu'à la tête, à la coiffe de la brosse.
- Ne pas recouvrir l'ouverture d'aspiration d'air par un vêtement, des cheveux ou les mains.
- Même si c'est pour un court instant, débrancher l'appareil pour le poser.
- Ne pas mettre l'appareil en marche ou le débrancher si:
 - l'appareil ou le câble est défectueux
 - l'appareil a reçu un choc violent.
 Veuillez remettre l'appareil au service de réparation.
- La prise doit être débranchée:
 - lors de perturbations au moment de l'utilisation
 - avant chaque nettoyage
 - après utilisation.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Pour ranger l'appareil, ne pas plier le câble d'alimentation et ne pas l'enrouler trop serré autour de l'appareil.
- En cas d'utilisations non conformes ou de réparations effectuées par une personne non qualifiée, notre responsabilité ne sera pas engagée et nous n'assumerons aucun dommage.

Dans ces cas, la garantie ne sera pas appliquée.

- L'appareil n'est pas conçu pour l'emploi professionnel.
- Dans le cas où le cordon de cet appareil est endommagé, seuls le service après-vente du fournisseur ou une personne compétente sont à même de le changer. Des réparations impropres peuvent causer de graves dangers pour l'utilisateur.

Mise en marche

Brancher la fiche dans la prise secteur et mettre l'appareil en marche. La brosse est immédiatement prête à l'emploi.

Brosser respectivement une mèche à partir de racine avec la brosse puis bien enrouler étroitement les cheveux sur la brosse en partant de la pointe. Après une brève attente dans le courant d'air chaud, arrêter l'appareil et désenrouler la mèche sans la tendre.

L'air sortant devient trop chaud et la protection contre la surchauffe met l'appareil hors circuit lorsque les ouvertures d'entrée d'air sont recouvertes ou bouchées par des cheveux. Si cela devait arriver, arrêter l'appareil. L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner au bout de 5 minutes. Le nettoyer auparavant si nécessaire alors qu'il est encore débranché.

Nettoyage et entretien

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Oter les cheveux restés dans l'appareil lorsque celui-ci a refroidi. Ne plonger l'appareil en aucun cas dans l'eau, passer seulement un chiffon humide et le frotter pour le sécher.



Cet appareil est conforme aux directives européennes 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2005/32/CE.



Quand il n'est plus utilisable (fin de vie), vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais le remettre au point de recyclage des appareils électriques et électroniques le plus proche (ou déchetterie).

Si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez également vous adresser à la mairie de votre commune.

Sous réserve de changements techniques.

I Istruzioni per l'uso

petra
electric

Prima dell'uso

Leggere attentamente le istruzioni, queste contengono informazioni importanti per l'uso, la sicurezza e la cura dell'apparecchio.

Conservare queste istruzioni con accuratezza e, in caso, passarle ad ulteriori utenti.

L'apparecchio deve venire usato solo per scopi previsti da queste istruzioni.

Usandolo fare attenzione alle avvertenze di sicurezza.

Dati tecnici

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Potenza assorbita: 140 W

Grado di protezione: II

Avvertenze di sicurezza

- **Attenzione!** Questo apparecchio non deve venire nè usato nè appoggiato in vicinanza della vasca da bagno, lavandino o altri recipienti contenenti acqua. Poichè c'è pericolo anche quando l'apparecchio è spento, staccare la spina dalla presa di corrente quando non viene usato. L'impianto di un dispositivo salvavita, con un disinnesto di tensione normale di non più di 30 Amp., nell'impianto della casa, porta un'ulteriore protezione. Si rivolga ad un elettricista.
- Il dispositivo non è destinato all'utilizzo da parte di persone (compresi bambini) dalle ridotte capacità motorie, sensoriali o psichiche o prive della necessaria esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da queste istruzioni circa l'utilizzo del dispositivo stesso.
- Prestate la massima attenzione affinché i bambini non abbiano la possibilità di giocare col dispositivo.
- Non staccare la spina tirandola per il cavo nè usare mani bagnate.
- Non usare l'apparecchio su capelli molto bagnati nè sintetici. Prima dell'uso asciugare un po' i capelli strofinandoli.
- **Attenzione** la spazzola diventa molto calda, perciò prenderla solo davanti alla calotta .
- Non coprire le aperture di entrata-aria con indumenti o con le mani o capelli.
- Spegnerne l'apparecchio anche se non viene usato solamente per brevissimo tempo.
- Non usare l'apparecchio o staccare subito la spina dalla presa di corrente quando:
 - l'apparecchio o il cavo elettrico sono difettosi
 - dopo una caduta o simile e si sospetti che sia rotto o abbia ricevuto dei danni.
 In questi casi portarlo a far riparare.
- È da staccare la spina dalla presa di corrente quando:
 - ci siano inconvenienti durante l'uso
 - prima di ogni pulizia e manutenzione
 - dopo ogni uso.
- Per pulirlo, non immergerlo in acqua.
- Riponendolo, fare attenzione che il cavo elettrico non venga piegato nè avvolto troppo stretto intorno all'apparecchio.
- In caso l'apparecchio venisse usato per scopi non originalmente intenzionati, in modo sbagliato o riparato da persone non competenti, non si assumono responsabilità per danni che ne

potrebbero derivare.

- In questi casi sono pure esenti da prestazioni di garanzia.
- L'apparecchio non è da usare per scopi industriali.
- Se il cavo di alimentazione-corrente di questo apparecchio fosse danneggiato, deve venire sostituito dal servizio-assistenza della ditta fabbricante o da una persona analogamente qualificata. Riparazioni inappropriate possono portare notevoli pericoli all'utente.

Messa in funzione

Inserire la spina di rete nella presa di corrente ed accendere l'apparecchio. L'arricciacapelli è subito pronto all'uso.

Spazzolare ogni ciocca con l'arricciacapelli partendo dall'attaccatura dei capelli. Poi arrotolare ben stretti i capelli sulla spazzola partendo dalla punta degli stessi. Dopo un breve tempo in cui agisce il flusso di aria calda, spegnere l'apparecchio e srotolare la ciocca senza tendere i capelli.

In caso le aperture di entrata-aria fossero coperte o otturate da capelli, l'aria uscente diventa troppo calda e il dispositivo di surriscaldamento spegne automaticamente l'apparecchio. Se succedesse questo, per poterlo usare nuovamente, spegnere l'apparecchio. Dopo circa 5 minuti di pausa, la spazzola-acconciacapelli è di nuovo pronta da usare. Prima di riusarlo, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, pulire l'apparecchio.

Pulizia e cura

Prima di ogni pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente.

Dopo l'uso pulire la spazzola raffreddata dai capelli rimanenti. Non immergere assolutamente l'apparecchio in acqua ma pulirlo solo con uno straccio umido e poi asciugarlo.



L'apparecchio è conforme alle direttive europee 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2005/32/CE.



Questo prodotto, quando non è più usabile, non deve venire gettato nei rifiuti casalinghi ma portato in un punto di raccolta di riciclaggio per apparecchi elettrici e elettronici.



Informazioni dettagliate si possono ottenere presso le relative amministrazioni comunali.

Salvo cambiamenti tecnici.

(E) Instrucciones de uso**petra**
electric**Antes de usar**

Lea estas instrucciones detalladamente. Contienen importante información acerca del uso, seguridad y mantenimiento del aparato.

Deberían guardarse en un lugar seguro y ser transferidas a un posible usuario posterior.

Usar el aparato solamente para la utilidad mencionada en estas instrucciones.

Cuando use el aparato, preste una especial atención a los siguientes consejos de seguridad.

Datos técnicos

Tensión de red: 230 V 50 Hz

Potencia absorbida: 140 W

Clase de protección: II

Consejos de Seguridad

- **¡Atención!** Nunca use o almacene este aparato cerca de la bañera u otros recipientes conteniendo agua. También existe peligro cuando el aparato es parado. Por esto, siempre desenchufar el aparato cuando no esté en uso.
Para ofrecer protección adicional, se recomienda la incorporación de un interruptor de corriente de defecto, con una corriente de liberación nominal de no más de 30 mA, en la instalación eléctrica del baño. Consulte a su electricista.
- Este equipo no está destinado a ser usado por personas (incluso infantes) con facultades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas o con falta de experiencia o conocimiento para usarlo, a menos que exista una persona responsable que supervise su seguridad o de la cual se reciban las instrucciones.
- Asegúrese de que los niños no reciban ninguna oportunidad de jugar con el aparato.
- No desconectar el enchufe estirando del cable ni tocarlo con las manos húmedas.
- No usar el aparato con cabellos empapados o sintéticos. Antes de la aplicación, frotar el cabello.
- **Cuidado**, el cepillo se calienta. Detenerlo únicamente adelante, en la puntera del cepillo.
- No tapar la salida de aire con ropa, cabello o manos.
- Siempre desenchufar el aparato, incluso cuando lo deje por periodos cortos.
- Desconectar y desenchufar el aparato en los siguientes casos:
 - el aparato o el cable están dañados
 - cualquier defecto después de una caída o algo similar es observado.
 En estos casos llevar el aparato a reparar.
- Desenchufar el aparato en los siguientes casos:
 - en caso de problemas durante el uso
 - antes de proceder a su limpieza y mantenimiento
 - después de usarlo.
- No sumergir el aparato en agua.
- Cuando guarde el aparato no doble el cable ni lo enrolle alrededor del aparato.
- Para el uso no apropiado, la operación incorrecta, el hecho de no observar las indicaciones de descalcificación, o la reparación inconforme a la reglas del arte, no se asume responsabilidad para daños eventuales. Las reclamaciones bajo garantía serán también excluidas en dichos casos.
- El aparato no está diseñado para usos comerciales.
- Si el cable de conexión del aparato se estropea, tiene



que ser sustituido por el servicio técnico oficial o un servicio técnico cualificado, para evitar posibles accidentes por parte del usuario.

Puesta en servicio

Enchufar el enchufe en la caja de enchufe y conectar el aparato. El cepillo moldeador está listo para funcionar inmediatamente.

Siempre cepillar un mechón a la vez con el cepillo moldeador comenzando por la implantación. A continuación, empezando por las puntas del pelo, enrollar el mechón fijamente en el cepillo. Después de un tiempo de espera breve en la corriente de aire caliente, desconectar el aparato y desenrollar el cabello sin tensarlo.

Cuando la salida de aire está cubierta o taponada con cabellos no dejando salir el aire se obtiene más calor y la protección de sobrecalentamiento del aparato lo apaga. En estos casos apagar el aparato. Después de 5 minutos aprox. el aparato puede volver a funcionar. Antes - si es necesario - limpiar el aparato cuando está desenchufado.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar siempre desenchufar el aparato. Después de su uso limpie el aparato el cual debe estar frío. Nunca sumerja el aparato en agua, solamente límpielo con un paño húmedo y séquelo.



Este aparato cumple con las directivas de la UE 2006/95/CE, 2004/108/CE y 2005/32/CE.



Este producto no puede desecharse junto con los residuos domésticos normales al final de su vida útil, sino que debe entregarse en un centro de recolección para el reciclaje de aparatos eléctrico y electrónicos. Para obtener más detalles al respecto consulte en su administración comunal.

Bajo reserva de modificaciones técnicas.

Voor het gebruik

De gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat.

Wij raden aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en aan derden die het apparaat willen gebruiken door te geven.

Het apparaat mag alleen voor het doel gebruikt worden dat in deze gebruiksaanwijzing aangegeven is.

Bij gebruik dient U de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 230 V 50 Hz

Opgenomen vermogen: 140 W

Beschermingsklasse: II

Veiligheidsvoorschriften

- **Waarschuwing!** Gebruik en bewaar dit apparaat nooit in de buurt van het bad, de wastafel e.d.. Ook wanneer het apparaat niet is ingeschakeld, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Haal daarom altijd de stekker uit het stopcontact, wanneer u de haardroger niet gebruikt.
Als extra beveiliging is het raadzaam in het elektrische circuit van de badkamer een reststroominrichting (RCD) met een nominale stroomsterkte van 30 mA te installeren. Neem hierover contact op met uw installateur.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysische, sensorische of geestige mogelijkheden, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, toeziet of duidelijke instructies heeft gegeven, hoe het apparaat benut moet worden.
- Pas op, dat kinderen geen kans krijgen met het apparaat te spelen.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken of wanneer u natte handen heeft.
- Gebruik het apparaat niet voor zeer natte haren of kunsthaar. Maak het haar eerst handdoekdroog.
- **Let op!** De borstel wordt heet. Pak deze alleen bij de steel vast.
- Dek de luchtaanzuigopeningen niet af met kleding, haar of handen.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het neerlegt, ook al is het maar voor even.
- Zet het apparaat niet aan of trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact wanneer:
 - het apparaat beschadigd is
 - het aannemelijk is dat het apparaat beschadigd is na een val of iets dergelijks.
 In deze gevallen dient U het apparaat ter reparatie aan te bieden.
- Trek de stekker uit de stopcontact wanneer:
 - er een storing optreedt terwijl het apparaat in werking is
 - u het apparaat wilt reinigen
 - u het apparaat niet meer gebruikt.
- Het apparaat ook niet bij reiniging onder water dompelen.
- Wanneer u het apparaat opbergt, moet u zorgen dat er geen knik in het snoer zit, en dat u het snoer niet

strak om het apparaat heen draait.

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik, verkeerde bediening of een ondeskundige reparatie. Ook een garantie komt in dergelijke situaties te vervallen.
- Het apparaat is niet bestemd voor commerciële doeleinden.
- Wanneer het snoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het door een gekwalificeerde servicemonteur vervangen worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker.

Ingebruikname

Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in. De krultang is meteen klaar voor gebruik.

Haal altijd eerst de borstel door een plukje haar vanaf het hoofd naar het uiteinde toe en rol de haarpunten daarna vast om de borstel. Laat de warme lucht korte tijd door het haar stromen, schakel het apparaat uit en rol de haarlok uit zonder deze op te rekken.

Wanneer de luchttoevoeropeningen worden afgesloten, of door haren verstopt zijn geraakt, wordt de uitgevoerde lucht te heet: het apparaat wordt uitgeschakeld door het beveiligingsmechanisme voor overhitting. Wanneer dit het geval is, uitschakel het apparaat. Na ongeveer 5 minuten is het apparaat weer gebruiksklaar. Desgewenst kunt u het apparaat eerst schoonmaken, voordat u het weer gaat gebruiken (haal de stekker uit het stopcontact).

Reiniging en onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat schoonmaken.

Na gebruik moet u het apparaat laten afkoelen en eventueel achtergebleven haren verwijderen. Dompel het apparaat nooit onder in water: veeg het alleen schoon met een vochtige doek en maak het daarna droog.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG en 2005/32/EG.



Dit product mag na afloop van zijn levensduur niet met het normale huishoudafval verwijderd worden, maar moet bij een verzamelplaats voor elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven. Details zijn bij uw gemeentebestuur te verkrijgen.

Technische veranderingen voorbehouden.



petra - electric
Kundendienst
Greisbacherstraße 6
D-89331 Burgau

www.petra-electric.de

Änderungen vorbehalten! – 091109 – 10 5920 0252